

DVR de red H.264 Inicialización rápida

Pantalla de interfaz GUI con control por ratón USB

1. Pantalla de interfaz GUI con control por ratón USB

1.1 Conexión del ratón USB

Conecte su ratón USB a uno de los puertos USB ubicados en el panel frontal del DVR. Compruebe que aparece el icono del ratón (🏷) en la pantalla, que indica que el ratón ha sido detectado adecuadamente.

Mueva su ratón para introducir la contraseña del DVR con el teclado de contraseña. La contraseña predeterminada del administrador es **0000**. El estado pasará de (bloqueo de tecla) a (administrador). Aparecerá la barra de menú rápido en la parte izquierda de la pantalla.

Nota: Hay dos niveles de usuario para acceder al DVR que pueden ser configurados en el menú principal "Sistema" → "TOOLS". Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario.

Introducir contraseña Menú Rápido: Cerrar





1.2 Barra de Menú Rápido

Colóquese sobre la marca de la flecha para expandir la barra de menú rápido y mostrar las cinco funciones siguientes:

Menú Rápido: Abrir



- Haga clic para mostrar el panel de cambio de canal y para seleccionar el canal que desee visualizar. Para más información, consulte "3,2. Barra de Menú Rápido" en el manual de usuario.
- Haga clic para mostrar el panel de control de reproducción. Haga clic en para reproducir el último clip de vídeo grabado o haga clic en para entrar en la lista de búsqueda.
- Cambie al canal que desee en primer lugar y haga clic en

 para entrar en el modo acercar zoom. En este modo, haga clic y arrastre el CUADRO IMG. rojo de la parte inferior izquierda de la pantalla para moverse hacia el lugar que desee visualizar. Para salir de este modo, haga clic en ⊠.
- Haga clic para seleccionar el canal de audio deseado: En el modo en directo, solo puede seleccionar los canales de audio en directo. En el modo de reproducción, puede seleccionar los canales de audio en directo y de reproducción
- Haga clic para entrar en el modo PTZ y mostrar el panel de control de la cámara PTZ.

Haga clic para configurar la visualización de estado, la

1.3 Menú Principal

Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la pantalla para volver a mostrar el menú principal como se muestra a continuación y haga clic con el botón derecho de nuevo para salir.

Menú Principal



	RAPIDA INICIALIZACIÓN	Haga clic para configurar la visualización de estado, la configuración de imagen, la fecha y la hora.
	CONFIGURACIÓN DE LA FECHA	Haga clic para configurar la visualización de la fecha y del ahorro energético.
	SISTEMA	Haga clic para configurar las configuraciones del sistema.
	INFORMACIÓN DE EVENTO	Haga clic para acceder al menú de búsquda por evento.
Yi	CONFIGURACION AVANZADO	Haga clic para configurar la CÁMARA, DETECCIÓN, ALERTA, RED, SNTP, DESPLIEGUE, GRABACIÓN y REMOTO.
\bigcirc	AJUSTE DEL HORARIO	Haga clic para configurar el temporizador de grabación y el temporizador de detección.

Estructura del menú principal

	RAPIDA INICIALIZACION	GENERAL	TEXTO DE LA CAMARA
			ESTADO DEL EVENTO VER FECHA
			TAMAÑO DE IMG.
			CALIDAD
			IMG. POR SEG.
		TIME SETUP	FECHA
			TIEMPO
JUN	DISPOSICIÓN DE LA	DATE INFO	MODO DE FECHA DE DESPLIEGUE
1	FECHA		FORMATO
		LUZ DEL DÍA	HORARIO INVERNAL
	SISTEMA	TOOLS	IDIOMA
			CONTRASEÑA DE ADMIN
			CONTRASEÑA DE OPERATOR
		OVOTEM INFO	ACTUALIZAR
		SYSTEM INFO	VELOC. DE COM. ID PRINCIPAL
			RETRASO DE R.E.T.R. (MIN)
			AUTO KEY LOCK
			LIMPIAR HDD
			REIN. DE EQUIPO
			NUMERO DE CONTROL REMOTO
			TIPO DE COM. FORMATO DE VIDEO
			VERSIÓN
		USB BACKUP	
		DVD BACKUP (Sólo disponible en determinados modelos)	
	INFORMACION DE	QUICK SEARCH	
	EVENTO	EVENT SEARCH	
		INFO DE DISCO	
	CONFICUEDACION	EVENT LOG	DDI
Yi	CONFIGURACION AVANZADO	CAMARA	BRI. CONT.
•••	710711127130		SAT.
			TONO
			COV.
			GRAB.
		DETECCIÓN	TEXTO DE LA CAMARA NS
		DETECCION	ES
			TS
			DET.
			ALARMA
		ALEDTA	AREA
		ALERTA	ALERTA EXTERNO. ALERTA INTERNO
			SONIDO DE TECLA
			SONIDO VPER.
			SONIDO DETEC.
			SONIDO ALARMA
			ALARMA DE HDD DURACION DE ALARMA
			HDD CASI LLENADO
		RED	
		SNTP	GMT
			SERVIDOR DE NTP
			SYNC PERIOD
		DESPLIEGUE	NO ENLACE (Sólo disponible en determinados modelos)
			PANTALLA DWELL DURACIÓN
			QUAD SCREEN DURATION
			(Sólo disponible en determinados modelos)
			ENCUBIERTO DE DESPLIEGUE
			MODO DE DESPLIEGUE DE HDD DISPLAY OUTPUT PATH
			NIVEL TRANSPARENTE DE OSG
		GRABACION	GRAB. MANUAL HABIL.
<u>k</u>			GRAB. POR EVENTOS HABIL.
			GRAB. POR TIEMPO HABIL.
			GRAB. DE EVENTO IPS
			GRAB. DE EVENTO IPS GRAB. DE TIEMPO IPS
			GRAB. DE EVENTO IPS
			GRAB. DE EVENTO IPS GRAB. DE TIEMPO IPS GRAB. PRE ALARM (Sólo disponible en determinados modelos) SOBRE ESCRIBIR
			GRAB. DE EVENTO IPS GRAB. DE TIEMPO IPS GRAB. PRE ALARM (Sólo disponible en determinados modelos) SOBRE ESCRIBIR EVENT RECORD ALL CHANNEL
		DEMOTO ALL	GRAB. DE EVENTO IPS GRAB. DE TIEMPO IPS GRAB. PRE ALARM (Sólo disponible en determinados modelos) SOBRE ESCRIBIR
		REMOTO (Sólo disponible en determinados modelos)	GRAB. DE EVENTO IPS GRAB. DE TIEMPO IPS GRAB. PRE ALARM (Sólo disponible en determinados modelos) SOBRE ESCRIBIR EVENT RECORD ALL CHANNEL
$oxed{\Theta}$	AJUSTE DEL HORARIO	REMOTO (Sólo disponible en determinados modelos) GRABACION DETECCIÓN	GRAB. DE EVENTO IPS GRAB. DE TIEMPO IPS GRAB. PRE ALARM (Sólo disponible en determinados modelos) SOBRE ESCRIBIR EVENT RECORD ALL CHANNEL

2. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR

2.1 Panel frontal

1) Indicadores LED

El Disco Duro se encuentra leyendo o grabando.

El temporizador de grabación está activado.

En modo de reproducción.

(I) DVR está encendido.

2) $\parallel (\triangle) / \blacksquare (\nabla) / (\triangleleft) / (\triangleright)$

Pulse ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para moverse hacia arriba/abajo/derecha/izquierda.

En el modo de reproducción:

Pulse "II" para pausar la reproducción.

Pulse "■" para detener la reproducción.

Pulse "▶" para avanzar rápidamente.

Pulse "◀" para rebobinar rápidamente.

3) MENU

Pulse para entrar en el menú principal.

4) ENTER

Pulse para confirmar la configuración.

5) LIST (Búsqueda en la lista de eventos)

Pulse para buscar rápidamente los archivos grabados en las cuatro listas de eventos: RECORD LIST/MOTION LIST/ALARM LIST/TIME LIST, o selecciona FULL LIST para mostrar todos los registros de eventos.

Para buscar rápidamente la hora deseada, seleccione "QUICK SEARCH". Configure el intervalo de hora deseado y seleccione "Iniciar" para reproducir el clip de vídeo grabado durante el tiempo especificado.

6) PLAY

Púlselo para reproducir los últimos datos grabados.

7) SLOW

En modo de reproducción, pulse para visualizar la reproducción lentamente.

8) <u>ZOON</u>

Pulse para agrandar la imagen del canal seleccionado en el modo de grabación CUADRO IMG. o CAMPO IMG..

9) SEQ

Pulse para visualizar cada canal en pantalla completa uno a uno comenzando por el canal 1. Si se muestra el último canal, se repetirá desde el canal CH 1. Para salir de este modo, pulse "SEQ" de nuevo.

10)

Pulse para mostrar el modo de visualización de los 4 canales.

11) CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4

Pulse los botones numéricos de los canales para seleccionar el canal que desee visualizar.

12) SEARCH

Pulse para entrar en el menú de búsqueda por hora. Configure el intervalo de hora deseado y seleccione "Iniciar" para reproducir el clip de vídeo grabado durante el tiempo especificado.

13) AUDIO (SLOW + ZOOM)

Pulse "SLOW" + "ZOOM" para seleccionar el audio en directo o de reproducción de los canales de audio 1 ~ 4.



14) P.T.Z. (+ SEQ) (Sólo disponible en determinados modelos)

Pulse "H" + "SEQ" al mismo tiempo para entrar/salir del modo de control PTZ.

15) USB port

Hay dos puertos USB en el panel frontal. Uno es para conectar su ratón USB para controlarlo con el ratón y el otro es para conectar su unidad flash USB para la copia de seguridad de vídeo.

Nota: No se permite tener dos ratones USB o dos unidades flash USB conectadas en el panel frontal.

Si desea consultar la lista de unidades flash compatibles con USB, consulte el "Apéndice 3" del manual de usuario.

16) 📤 (Sólo disponible en determinados modelos)

Pulse "▲" para abrir/cerrar el grabador de DVD.

2.2 Panel trasero

1) 75Ω / HI-IMPEDANCE: (Sólo disponible en determinados modelos)

Cuando se utilice la función Loop, seleccione HI-IMPEDANCE. En caso contrario, seleccione 75Ω .

2) VIDEO IN (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): Conéctelo al conector de vídeo de una cámara.
VIDEO LOOP (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): Conector de salida de Vídeo. (Sólo disponible en determinados modelos)

Nota: El DVR detectará automáticamente el sistema de vídeo de la cámara. Asegúrese de que las cámaras se encuentran conectadas correctamente al DVR, y de que la alimentación suministrada antes del DVR esté activada.

3) AUDIO IN (1~4)

Conéctelo al conector de audio de la cámara si ésta admite la grabación de audio.

Nota: Para realizar la copia de segurida de vídeo con audio, asegúrese de que la cámara que admite la función de audio esté conectada a los canales de entrada de vídeo y audio. Por ejemplo, los datos de audio del canal de audio 1 serán grabados con los datos de vídeo del canal de vídeo 1.

4) AUDIO OUT

Conéctelo a un altavoz con 1 salida de audio mono.

Nota: Para conocer cuántas salidas de audio admite su DVR, consulte sus especificaciones.

5) MONITOR

Conecte un monitor TRC para reproducir el vídeo.

Nota: Cuando el MONITOR y VGA estén conectados, pulse la tecla izquierda ◀ ubicada en el panel frontal del DVR durante el encendido del DVR para forzar la salida de vídeo a través del MONITOR. Para más detalles, consulte "3.5 Modificación de la salida de vídeo".

6) <u>CALL</u> (Sólo disponible en determinados modelos)

Conéctelo a un monitor específico para la visualización de secuencia.

7) <u>VGA</u>

Conecte directamente a un monitor LCD.

Nota: Cuando el MONITOR y VGA estén conectados, pulse la tecla derecha ▶ ubicada en el panel frontal del DVR durante el encendido del DVR para forzar la salida de vídeo a través de VGA. Para más detalles, consulte "3.5 Modificación de la salida de vídeo".

8) IR (Sólo disponible en determinados modelos)

Conecte el cable prolongador del receptor IR para el control remoto.

9) EXTERNAL I/O

Este puerto se utiliza para conectar dispositivos externos (como cámaras domo de velocidad o alarmas externas, etc). Para una información más detallada sobre la configuración de los pines de E/S, consulte el "APÉNDICE 6", disponible en su manual.

10) LAN

Se conecta a Internet mediante un cable LAN.

11) DC 19V

Conecte el adaptador de alimentación proporcionado.

12) Power Switch

Cambie a " I " para encenderlo y "O" para apagarlo.

3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

3.1 Página en directo



Icono	Función	Icono	Función	Icono	Función
1	Canal de audio directo (1 ~ 4)	(1)	Canal de audio de reproducción (1 ~ 4)	4	Canal de audio desactivado
Q	Zoom Digital activado	@	Zoom Digital desactivado	®	Grabación temporizada
&	Red desconectada	₽	Internet conectado		LAN conectada
8	Ratón USB conectado	⇔	Unidad/Dispositivo flash USB conectado	820	No se ha conectado el dispositivo USB
<u>_</u>	Bloqueo de teclado	6	Modo PTZ activado	CD	Sobrescribir el disco duro
<u> </u>	Administrador	2	Operador	0	Secuencia
♦	Movimiento	冥	Grabando	(tot)	Alarma

3.2 Icono de grabación

Grabación manual

De forma predeterminada, la grabación manual está activada (🗐) cuando se enciende el DVR y se ha instalado un HDD.

2) Grabación de evento

Cuando la detección de movimiento o la alarma se activa, se muestra en la pantalla el icono de movimiento (�) o el icono de alarma (•••) para informar del evento de movimiento o alarma.

3) Grabación temporizada

Cuando la grabación por temporizador está activada, verá "" en la pantalla.

4) Sobreescritura del disco duro

De forma predeterminada, la función de sobreescritura del disco duro está ACTIVADA y se mostrará en la pantalla "\$\sqrt{y}".

ilnada, la función de sobreescritura del disco duro esta ACTIVADA y se mostrara en la pantalla 🤏 .

3.3 Reproducción

Haga clic en "O" en la barra de menú rápido para visualizar el panel de control de reproducción. Haga clic en para reproducir el último clic de vídeo o haga clic en para entrar en la lista de búsqueda.



Nota: Debe haber al menos 8192 imágenes de datos grabadas para que la reproducción funcione correctamente. De no ser así, el dispositivo detendrá la reproducción. Por ejemplo, si el IPS está configurado a 30, el tiempo de grabación debe ser de al menos 273 segundos (8192 imágenes/30 IPS) para que la reproducción funcione correctamente.

Nota: Durante la reproducción, el tamaño de la imagen grabada (CUADRO IMG., CAMPO IMG. o CIF) también se mostrará en pantalla.

Control de la reproducción

>>	Reproduccion	Aumenta la velocidad del REPRODUCCION RAPIDA. Haga clic una vez para
	Rapida	conseguir una velocidad de avance de 4X y haga clic dos veces para una
		velocidad de 8X, etc., siendo la máxima velocidad de 32X.
•	Rebobinado	Aumenta la velocidad del rebobinado. Haga clic una vez para conseguir una
		velocidad de rebobinado de 4X y haga clic dos veces para una velocidad de
		8X, etc., siendo la máxima velocidad de 32X.
) / II	Despliegue/Pausa	Haga clic para reproducir el último clip de vídeo inmediatamente y haga clic de
		nuevo para pausarlo. En el modo pausa, haga clic un vez en 📴 para avanzar
		un fotograma y haga clic en 🍱 para rebobinar un fotograma.
	Detener	Haga clic para detener la reproducción de vídeo.
→	Reproducción	Haga clic un vez para obtener una velocidad de reproducción de 1/4X y haga
	lenta	clic dos veces para una velocidad de 1/8X.
M / M	Hora	Haga clic para saltar el intervalo de una hora siguiente/anterior, por ejemplo:
	anterior/siguiente	11:00 ~ 12:00 o 14:00 ~ 15:00, y comience a reproducir el clip de vídeo del
		evento más cercano grabado durante toda esa hora.

Búsqueda de evento

Haga clic en para buscar rápidamente los archivos grabados por las cuatro listas de evento: RECORD LIST/MOTION LIST/ALARM LIST/TIME LIST, o selecciona FULL LIST para mostrar todos los registros de eventos.

Para buscar rápidamente la hora deseada, seleccione "QUICK SEARCH". Configure el intervalo de hora deseado y seleccione "Iniciar" para reproducir el clip de vídeo grabado durante el tiempo especificado.

Reproducción de sonido

En el modo de reproducción, haga clic en en la barra de menú rápido tantas veces como sea necesario para seleccionar el audio en directo o de reproducción de los canales de audio 1 ~ 4.

Audio en directo de los canales de audio 1 ~ 4 (indicado en blanco).

Audio de reproducción de los canales de audio seleccionado audio 1 ~ 4 (indicado en amarillo).

Nota: Para realizar la copia de segurida de vídeo con audio, asegúrese de que la cámara que admite la función de audio esté conectada a los canales de entrada de vídeo y audio. Por ejemplo, los datos de audio del canal de audio 1 serán grabados con los datos de vídeo del canal de vídeo 1.

3.4 Modificar el nivel de usuario

En el modo de bloqueo de teclas (), mueva su ratón USB para mostrar el teclado para introducir la contraseña. Hay dos niveles de usuario para acceder al DVR: Administrador () y Operador ().

Cuando se introduzca la contraseña del administrador, se mostrará a en la barra de estado de la pantalla y se permitirán todas las operaciones. La contraseña predeterminada del administrador es **0000**.

Cuando se introduzca la contraseña del operador ♣, se mostrará en la barra de estado de la pantalla y **no** se podrá acceder al menú principal. El nivel de usuario de operador necesita ser configurado en el menú principal "SISTEMA" → "TOOLS".

Para cambiar entre estos dos niveles de usuario, haga clic en icono de nivel de usuario actual para pasar al modo de bloqueo de teclado. Mueva su ratón para mostrar el teclado donde se introduce la contraseña e introduzca la contraseña del nivel de usuario deseado.

3.5 Modificación de la Salida de vídeo

No se permite tener la salida de vídeo conectada simultáneamente a un monitor CRT (conectado al MONITOR) y a un monitor LCD (conectado a VGA).

La configuración predeterminada de salida de vídeo es "AUTO", por lo que el DVR detectará automáticamente la fuente de la salida de vídeo. Cuando VGA y MONITOR estén conectados, la salida predeterminada del monitor es VGA.

Para modificar manualmente la configuración de salida de vídeo:

- Para forzar la salida de vídeo a través de MONITOR, pulse la tecla izquierda ◀ ubicada en el panel frontal del DVR cuando encienda el DVR.
- Para forzar la salida de vídeo a través de VGA, pulse la tecla derecha ▶ ubicada en el panel frontal del DVR cuando encienda el VGA.

La configuración se modificará cuando escuche el sonido de un pitido corto.

0:

Cuando el DVR esté encendido e inicializado, haga clic con el botón derecho para mostrar el menú principal y seleccione "CONFIGURACION AVANZADO" → "DESPLIEGUE" → "DISPLAY OUTPUT PATH".

Seleccione "VGA" para pasar al monitor LCD conectado, o "COMPUESTO" para pasar al monitor CRT conectado. El DVR se reiniciará para que se haga efectivo la modificación.

CONFIGURACION AVANZADO				
CAMARA	NO ENLACE (Sólo disponible en determinados modelos)	APAG.		
DETECCIÓN	PANTALLA DWELL DURACIÓN	03		
ALERTA	QUAD SCREEN DURATION	03		
RED	(Sólo disponible en determinados modelos)			
SNTP	ENCUBIERTO DE DESPLIEGUE	ENC.		
DESPLIEGUE	MODO DE DESPLIEGUE DE HDD	TAMANO DE HDD		
GRABACION	DISPLAY OUTPUT PATH	AUTO		
REMOTO	NIVEL TRANSPARENTE DE OSG	200		
SALIDA				

